

REISAUMA

TAKAKAPPAKE
2 kpl

POIMUTUSTA

KÄÄNNE 4 cm

SVUUSAUMA

SVUUSAUMA

VIKOKETU

VASEN ETUSIVU
1 kpl

KÄÄNNE 4 cm

KESKIETU

KESKIETU

KESKIETU

KESKIETU
1 kpl

KÄÄNNE 4 cm

TASUN PAKKA

KÄÄNNE 4 cm

OIKEA ETUSIVU
1 kpl

SVUUSAUMA

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50